# はじめに

HS709D-A HS709D-W HS309-A HS309-W

安全上のご注意	18~	-21
使用上のご注意		
主な特長	25~	-33
GPS衛星の電波受信と測位		.34
GPS(Global Positioning System)について		.34
受信しにくい場所について		.34
受信するまでの時間について		
自律航法とマップマッチング	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.35
現在地の誤差について		.35
自律航法&マップマッチング		.35
学習度と現在地		
ディスクの取り扱いかた	• • • • • • •	.36
ディスクを入れる/取り出すには		
(DVD/CDの場合) ·······	• • • • • • •	.37
ディスクを取り出すには		.37
SDカード/USBメモリデバイスについて …	38、	39
SDカードの取り扱いかた	• • • • • • •	.40
SDカードを入れる/取り出すには		
SDカードを取り出すには		.41
オーディオ/テレビ/ラジオの設定について・	• • • • • • •	.42
パソコン連携(いつもドライブリンク)	• • • • • • •	.43
各部の名称とはたらき	44、	45
ディスプレイ部の角度を調整する		.46

# 安全上のご注意(1)

- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してください。

取扱説明書および本機の表示では、ご本人や周囲の人々が危害や損害を負うことなく、本機を安全に 正しく使用していただくために、いろいろな注意事項を表示しています。

注意事項は、それを守らなかった場合に起こりうる危害や損害の程度によって、2つに区分しています。

⚠警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

∧ 注意: 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される

内容。

また、注意内容の性質を絵表示で示しています。

: △は注意を促す記号です。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描い てあります。

: ○は行為を禁止する記号です。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描い てあるものもあります。

: ●は行為を指示する記号です。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な指示)が 描いてあります。

本機を、前方の視界を妨げる場所やハンドル・シフトレバー・ブレーキペダル 等の運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険をおよ ぼす場所には取り付けないでください。

交通事故やけがの原因となります。

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置 を確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注意してください。また、 加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施してください。

火災や感電の原因となります。

本機を取り付けるときやアースを取るときに、車体のボルトやナットを使用す る場合は、ハンドル・ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルトやナット は絶対に使用しないでください。

これらを使用しますと制動不能や発火、交通事故の原因となります。

取り付け作業前には、必ずバッテリーの○端子を外してください。 プラスのとマイナスの経路のショート事故による感電やけがの原因となります。

コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめ固定してくだ さい。

ハンドルやセレクトレバー、シフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと 交通事故の原因となり危険です。

本機を船舶、航空機などの主航法装置として使用しないでください。 測定誤差が生じたりするため、事故の原因となります。 また、塩害などにより、火災・感電の原因となります。








18

# **企警告**



24V車で使用すると火災や故障などの原因となります。



運転者は走行中には、本機の操作やディスクの交換はしないでください。

前方不注意となり交通事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車 させて行なってください。交通事故の原因となります。



● 運転者がテレビ等を見る場合は、必ず安全な場所に車を停車し、パーキングブレーキ(サイドブレーキ)をかけて使用してください。

テレビ等は安全のため走行中は表示されません。また交通事故の原因となります。

**画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。** 思わぬ事故・火災・感電の原因となります。



万一、異物が入った・水や飲みものがかかった・煙が出る・変なにおいがするなど異常が起こりましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



そのままで使用になると思わぬ事故・火災・感電の原因となります。


本機の中に水や異物を入れないでください。 発煙や発火、感電の原因となります。



電源コード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にお止めください。



コード線の電流容量をオーバーし、火災や感電・故障の原因となります。



接続したコードや使用しないコードの先端など、皮覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁してください。

ショートにより火災や感電、故障の原因となります。

**取り付けや配線が終わったら、ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウィンカー、** ワイパーなど、全ての電装品が正しく動くことをお確かめください。 正常に動かない状態で使用すると火災や感電、交通事故の原因となります。



本機を分解したり、改造しないでください。 交通事故・火災・感電の原因となります。



ナビゲーションの操作

・運転中の操作は避け、停車して行なってください。

・運転中に画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。

コード類の配線は、高温部を避けて行なってください。

| コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災・感電の原因となります。

# 安全上のご注意(2)

# **小注意**

↑ 本機の取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。 安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。 誤った取り付けや配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。



● 必ず付属の部品を指定通り使用してください。

指定以外の部品を使用すると、本機内部の部品をいためたり、しっかりと固定 できずに外れたりして危険です。



雨が吹き込むところや、水のかかるところなど湿気やほこり・油煙の多いところへの取り付けはさけてください。

本機に水や結露(エアコンホース周辺など)・ほこり・油煙が混入しますと発煙や発火、故障の原因となることがあります。



直射日光が当たった場合などは、金属部分が高温になり、触れると火傷する可能性があります。

振動の多いところなど、しっかりと固定できないところへの取り付けはさけてください。



外れて事故やけがの原因となることがあります。



通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

**取付要領書にしたがって、正しく配線してください。** 正規の接続を行なわないと、火災や故障の原因となることがあります。




コードが金属部に触れないように配線してください。

金属部に接触しコードが破損して、火災や感電・故障の原因となることがあります。

コード類は決して途中で切断しないでください。

コード類にはヒューズなどが付いている場合があるので、保護回路が働かなくなり、火災の原因となることがあります。



車の振動や熱でコードの被膜が破れ、ショートして火災や感電の原因となることがあります。

電源コードの接続は、配線作業の最後に行なってください。 ショート事故による感電やけがの原因となることがあります。



**左右のスピーカーの○側を共通線にしたり、車体にアースしないでください。** ショート事故による感電やけがの原因となることがあります。

・車体やねじ部分・シートレール等の可動部にコード類をはさみ込まないように 配線してください。



断線やショートにより、故障や感電・火災の原因となることがあります。

ティスク/SDカード挿入口に異物を入れないでください。 火災や感電、故障の原因となることがあります。



# **企注意**



ディスプレイの収納や角度調整時に、手や指をはさまないように注意してください。

挟まれてけがの原因となることがあります。





ディスク/SDカード挿入口に手や指を入れないでください。 、けがの原因となることがあります。



★機の電源が入っているとき、または、電源を切った直後などに、本機裏側の 放熱板や、アンブに触れないでください。

<sup>接触禁止</sup> 高温のため、やけどの原因となることがあります。





本機を車載用として以外は使用しないでください。

発煙や発火、感電やけがの原因となることがあります。



長時間で使用にならないときは、ディスク/SDカードを取り出しておいてください。

長時間、本機内に入れておくと、高温等のためにディスク/SDカードを傷める原因となることがあります。





**エンジンを停止したままで長時間ご使用にならないでください**。 車のバッテリーがあがる恐れがあります。



■ 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度でご使用ください。

車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。



**音声が割れる・ひずむなどの異常状態で使用しないでください。** 火災の原因となることがあります。



ナビゲーションによるルート案内と実際の交通規制が異なる場合は、実際の 交通規制にしたがって走行してください。

ナビゲーションによるルート案内のみにしたがって走行すると実際の交通規制 に反する場合があり、交通事故の原因となります。



液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えないでください。

液晶パネルのガラスが割れて、けがの原因となることがあります。



液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。 皮膚の炎症などの原因となることがあります。

- 万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ●目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で充分洗浄した後、医師に相談してください。



ディスク/SDカードを出し入れするときは、シフトレバーがディスプレイ部に当たらない位置で行なってください。



# 使用上のご注意(1)

#### 温度について

極端に寒いときや、極端に暑いときは、正常に動作しないことがあります。常温に戻ると正常に動作します。



#### 結露について

雨の日、または湿度が非常に高いとき、または寒いときヒーターをつけた直後など本機内部の光学系レンズに露(水滴)が生じることがあります。このままですとレーザーによる読み取りができず正常に動作しないことがあります。周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ正常に動作するようになります。

#### 振動について

本機に振動が加わると、まれに音とびや映像が欠けるなどの症状がみられることが あります。振動が止むと通常の動作に戻ります。



#### ディスプレイについて

- 液晶の特性上、直射日光が反射して画面が見づらくなることがあります。
- ●ディスプレイの同じ場所に、赤い点や青い点などが現われる場合がありますが、これは液晶ディスプレイの性質上起こるものであり、故障ではありません。
- ●寒いところ(0℃以下)で使用する場合、内部照明装置(バックライト)は暗くなりますが、本体の温度が上がると元に戻ります。
- ●液晶パネル面にフィルムを貼り付けた場合、貼り付け不良または、ずれがありますと正常に動作しないことがあります。

#### 地図画面の表示について

- ●最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図画面を移動して縮尺の異なる地域にくると、地図が切れたような画面になります。そのまま地図を移動しつづけると、通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。
- ●走行中は、細街路を表示しません。

ただし、下記の画面では、走行中も細街路を表示します。

- ・車のシフトレバーをリバースに入れているときの現在地表示画面
- ・細街路を走行しているときの現在地表示画面
- ※細街路によっては、走行中も消えないものもあります。
- ※細街路とは道幅5.5m未満の道路のことをいいます。

#### 車のエンジン停止中でのご使用について

- ●車のエンジン停止中に本機をご使用になりますと、車のバッテリーがあがる恐れがあります。 エンジンを停止したままで長時間ご使用にならないでください。
- ●エンジン停止中に本機を使用しているとき、エンジンを始動すると、 電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。



#### お手入れについて

- ●画面は指紋やホコリが付きやすいので、時々清掃してください。 清掃するときは、電源を切り柔らかい布で乾拭きしてください。(汚れをおとす場合は、中性洗剤に浸し よく絞った布か、エタノールをしみ込ませた柔らかい布で拭いてください。) ぬれたぞうきん・有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)・酸・アルカリ類は使用しないでください。また 硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- ●キャビネットやパネル面、その他の付属品にベンジン、シンナー、 殺虫剤などの揮発性の薬品をかけると、表面が侵されることがあります ので使用しないでください。またセロハンテープやばんそうこうなどの 粘着性のものを貼ったりすることも、キャビネットを汚したり傷めます ので避けてください。



#### GPSアンテナについて

●GPSアンテナにペンキや車のワックスなどを塗らないでください。 受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。



- GPSアンテナの上に物を置いたり、布等をかぶせたりしないでください。 GPS衛星の電波を受信できなくなります。
- GPSアンテナを本機の近くに配置しないでください。 受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- GPSアンテナをダッシュボード内に取り付けている場合は、取り付け位置上部に物を置いたり、携帯電 話やハンディ無線機などを置かないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できな くなることがあります。

#### インテリジェントキーの動作について

インテリジェントキーが装着されている車両では、インテリジェントキーをナビゲーション本体に近づけ ると動作しなくなる場合がありますので、十分にご注意ください。

#### 免責事項について

- ●火災、地震、水害、落雷、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、その 他の異常な条件下での使用により故障または損傷した場合には有料修理となります。
- ●本機の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)につきまして は、弊社は一切その責任をおいかねます。
- ●本機を業務用の車両(タクシー・トラック・バス・商用車など)に使用した場合、保証の対象にはなりま せん。
- ●他人に譲渡または処分などされる際は、本機に入力した個人情報(登録地点の住所や電話番号など)の取 り扱い、管理(消去など)は、必ずお客さまの責任において消去してください。 **ア** 「データを初期化(消去)する | 307、308ページ
- お客さままたは本機の使用を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、ハードディス ク内のデータや基本プログラムなどが消失・変化した場合、また修理によって登録地点など、登録した 内容が消去された場合は補償できません。

# 使用上のご注意(2)

#### 地上デジタルテレビ放送の番組受信について

- 地上デジタルテレビ放送では受信状態が悪くなると、映像にブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、 静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- ●車で移動して受信するため、家庭用デジタルチューナーに比べて受信エリアが狭くなります。また、車の周辺の環境などにより受信状態が変化します。
- ●本機の受信周波数帯域に妨害を与える電子機器や無線利用機器など(パソコンや携帯電話など)を車内で使用したり、本機や地上デジタルテレビ放送用アンテナやアンテナコードに近づけると、映像・音声などに不具合が発生する場合があります。それらの機器の使用を中止するか、本機から離してで使用ください。
- ●電車の架線、高圧線、ラジオ・テレビ放送の送信所、無線送信所、ネオンサインなどの放電機器の近くで受信すると、映像・音声が乱れたり雑音がはいる場合があります。
- ●車の走行速度によっては映像・音声が乱れたり、受信できなくなる場合があります。また、停車中でも 周囲の車の動き等により受信状態が悪くなり、映像・音声が乱れる場合があります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

#### 以下の点にご注意ください。

- ■本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する、米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーション認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。
- ■メールなどの地上デジタルテレビ放送に関する情報は、本機に記憶されます。万一、本機の故障、不具合によって、これらの情報が消失した場合でも補償はできません。
- ■本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、 商品仕様を変更する場合があります。
- ■ビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ■各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- ■JBlendは株式会社アプリックスの登録商標です。
- ■本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。 This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ■本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行なったり、それに関与してはいけません。
- ■本機を法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

HS709D-A HS309-A HS709D-W HS309-W

#### タッチパネル

画面をタッチすることでナビゲーションを操作することができます。

#### カーウイングス機能☆

携帯電話を接続してカーウイングスサービスを利用することができます。オペレータに要件を伝えて目的地や経由地の設定、施設情報の入手などをするオペレータサービスや過去の渋滞統計データと最新のVICS情報を利用した最速ルート探索をします。

※カーウイングスを利用するには、別途サービスのお申し込みが必要になります。

| ア 「カーウイングス | 311~358ページ

※使用できる携帯電話はBluetooth対応の携帯電話のみとなります。

#### 音声操作機能☆

画面で操作しなくても、音声で直接ナビゲーションを操作することができます。 「音」「音声操作」359~376ページ

# ナメンテナンス機能

ゲ

3

日付・距離を設定すると、車のオイルや消耗品の交換、記念日がきたことなどを ナビゲーションの画面と音でお知らせします。

**『ア**「メンテナンス情報を設定する」263~266ページ

#### Quick MENU機能

よく使う機能をQuick MENUに追加することができます。表示する順番も選べ、使いやすいQuick MENUに設定できます。

「P 「Quick機能について」62、63ページ

「Quick MENUの設定を変えるには」378、379ページ

# ナビゲーションとオーディオのモード同時起動(使用)可能

ナビゲーション使用時に音楽や地上デジタルテレビ放送、DVDビデオをお楽しみ頂く事ができます。 「を」「ナビゲーション画面から他のモードに替えるには」384ページ

「ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞くには」385ページ

# デュアルウィンドウ☆

画面を2分割して左にナビ画面、右に映像画面を同時に表示することができます。 「香」「表示項目の設定を変える」203~207ページ

# 目的地を選ぶだけで行き方を表示

目的地を指定すると、探索されたルートを表示して案内します。目的地は地図上で直接指定したり、施設の名前や種類から絞り込んで探すこともできます。

「現在地から目的地までのルートを探索する場合)| 70ページ

また、あらかじめ自宅を登録しておくと、現在地から自宅までのルートを表示して案内します。

**ア** 「自宅を登録する | 67~69ページ

□ 「現在地から自宅までのルートを探索する場合」 71ページ

☆印: HS709D-A/HS709D-W

# 主な特長(2)

#### 電話番号や住所から目的地を検索

電話番号または住所を入力して、地図ソフトに収録されているデータから目的地を探すことができます。電話番号は、NTTタウンページの情報の一部(約1,000万件)が収録されています。住所は、約3,500万件収録されています。

※タウンページは東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の登録商標です。 「電話番号で地点を探す」81、82ページ/「で「住所で地点を探す」83~85ページ

#### ハイブリッド検索

施設50音で「50音順」「距離順」に並び替えたり、「地域」「名称」「ジャンル」のキーワードで施設を絞り込んで探すことができます。

(下) 「施設の名前で地点を探す[50音]」 88~91ページ

# 目的地>施設50音検索 全 1 / 泊球る / 比でる 金 単 級を刊で '9445/8新館 0. 7km 50音順 ● 銀座刊で '9445/8 (新館) 0. 7km 矩題順 卓 銀座刊で '9445/8 本館 0. 6km 校込み ● 銀座田暦45/8 0. 5km 車 銀座田暦45/8 0. 5km ▼ ● 銀座田暦45/9 0. 6km 11 59 回 (ぎんざ)の建設を表示します 196

#### ビルの中の店舗を探す(テナント情報)

市街地図(5m/12m/25m/\*50m)から、ビルの中のテナント情報を確認することができます。

施設(物件)にカーソルを合わせると、地図画面下に ビル名が表示されます。 設定 ボタンをタッチし、 設定メニューを表示させ、 テナント情報 ボタンを タッチするとテナント情報を見ることができます。 「Quick機能について」62、63ページ



- ※ データが収録されていない施設(物件)はカーソルを合わせても名称は表示されません。
- ●ビル名のみ収録されている場合はテナント詳細情報を見ることはできません。

# パソコン連携(いつもドライブリンク)

パソコンの指定Webサイト(いつもドライブ)にアクセスしてSDカードへ地点やルートを保存することができます。SDカードに保存した地点は本機で確認したり、登録することができます。また、SDカードに保存したルートを本機で再探索することができます。

『ア 「パソコン連携(いつもドライブリンク)」43ページ

『SDカードで地点を探す』103、104ページ

『SDカードからルートを探索する』142~144ページ

ア 「SDカードから地点を登録する」244~246ページ

# 目的地到着までのルートを表示してくれる

# 目的地に着くまでルート表示(細街路探索)

細街路(主要市区町村道路)を含めたルートの探索を行ないます。

☆EI: HS709D-A/HS709D-W

#### 的確でわかりやすく、音声で案内(音声案内)

交差点の名称から高速道路の出入口、路線名、JCT、渋滞/規制情報などを音声で案内します。

#### 高速道路のジャンクションを拡大表示する(JCTビュー)

高速道路の主要分岐ポイントや、JCT、ランプの出口に近づくと、立体的な拡大図を表示してルートを案内します。

「ルート案内画面の設定を変える」 212ページ



#### 行き方の候補を5種類表示(複数ルート探索)

目的地までのルートを、違った条件で探索して表示 します。

自動(推奨ルート)を探索する場合、有料道路を優先する場合、一般道路を優先する場合、距離を優先する場合、距離を優先する場合、道幅を優先する場合の5種類の条件で一度に探索します。

[音] 「複数ルート探索をする」] ] ] 9ページ



# 進行方向の車線区分を案内する(レーンガイド)

案内する交差点に近づいたとき、交差点の拡大図を 表示し、曲がる方向のレーンを橙色で表示させること ができます。

「ルート案内画面の設定を変える」 213ページ



※バーの長さが短くなることによって交差点までの残距離の目安を表します。

# 交差点の名称を表示(交差点情報)

走行中に次の交差点で曲がる方向のレーンを矢印で 表示し、交差点情報を表示させることができます。

「ルート案内画面の設定を変える」 209ページ



# 主な特長(3)

#### 案内標識を表示(方面看板)

国道をはじめとした一般道の行き先や方向を示す案内標識(看板)を表示させることができます。(全国の主要交差点)

「ルート案内画面の設定を変える」 215ページ

※すべての交差点において収録されているわけでは ありません。



#### リアル3D交差点を表示

ルート案内時、交差点を立体的(リアルデザイン)に 案内します。(札幌・仙台・さいたま・千葉・東京23区・横浜・川崎・新潟・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・広島・福岡・北九州の中心部の一部交差点) 「ルート案内画面の設定を変える」214ページ ※すべての交差点において収録されているわけでは ありません。



# ドライブコースをアドバイスする(おすすめドライブナビゲーター)

本機にあらかじめ収録されているおすすめのドライブコースやアウトレットモールを見ることができます。また、ドライブコース周辺の観光スポットや食事スポットの情報を見たりアウトレットモールの情報を見ることができます。

┏ 「おすすめを使う」190~192ページ



# 詳しい交通情報を教えてくれる

#### VICS対応

文字、図形、地図表示で渋滞情報サービスを受けることができます。 別売のビーコンキットを接続すれば、ビーコンのVICS情報を見ることができます。

#### 統計交通情報

過去のVICS渋滞統計データを考慮したルート探索が行なえます。

地上デジタルテレビ

#### 一方通行規制箇所がわかる

#### 一方通行表示

25m以下の市街地図表示のとき、一方通行の規制を道路上に表示します。 ※3D表示の場合は表示されません。

# 町並みをリアルに表示してくれる

#### 遠くまで見渡せる視点で立体的に表示

上空より進行方向前方を見下ろす角度で、現在位置周辺を表示(3Dビュー)します。 「世界」「地図表示(方位)を切り替える」55、56ページ

#### 住所エリアを色分けした地図表示

都道府県や市区町村などの境ごとに色分けして表示します。

#### 自律航法\*1&マップマッチング\*2

自律航法とマップマッチングで、GPS衛星電波の誤差によって起こる実際の現在地と地図上の現在地とのズレを少なくします。また、GPS衛星電波が受信できなくなったときも、自律航法とマップマッチングで、自車マークの位置を補正します。

- \*1:本機に内蔵のジャイロセンサーで車の移動方向を判断し、車から得た車速パルスから車の走った距離を算出することにより、現在地を割り出します。
- \*2:測位した現在地が道路上にない場合に、地図ソフトに収録されている情報を利用して、自車マークを近くの道路上に表示させる機能です。

# エコドライブ

GPSの信号や車速情報をもとに、運転中の加速、減速、速度、アイドリング時間を計算し、「急加速」、「急減速」、「長すぎるアイドリング」などを検知するとチャイムを鳴らし、メッセージを表示してお知らせします。また、計算データを5段階評価したり、グラフで表示、平均燃費を表示することもできます。「を 148~153ページ

**ア**別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版)

# **(地上デジタルテレビ放送とワンセグ)**

本機に内蔵の地上デジタルテレビ放送用チューナーで、地上デジタルテレビ放送を受信できます。ドライブ先の天気予報や交通情報などのデータ放送を表示したり、番組表から今放送中の番組を選局することもできます。また、携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。(HS309-A/HS309-Wはワンセグ受信しかできません。) ※ワンセグ受信時はデータ放送および緊急警報放送の受信には対応しておりません。

# 12セグ/ワンセグ自動切替機能☆

お車の受信状況によって12セグ放送とワンセグ放送を自動で切り替えることができます。

# ワンセグ録画☆

SDカードにワンセグ放送を録画することができます。

☆印: HS709D-A/HS709D-W

# 主な特長(4)

# MUSIC STOCKER PRO☆/MUSIC STOCKER\*機能

大容量のハードディスクを搭載し、音楽CDを再生と同時に録音できます。(自動録音設定時) Gracenoteデータベース収録によりタイトル情報を自動付加できます。編集機能によりタイトル名の変更も可能です。お気に入り登録によりあなただけのプライベートアルバムも作成できます。また、録音したCDは自動で(アルバム名/アーティスト名/ジャンル/ミュージックエスコート)選局モードに振り分けられるため、絞り込んだ検索ができ便利です。

#### 追っかけ再生&マッハリッピング機能

本機へ音楽CDを録音するとき、再生させながら録音する追っかけ録音と無音にて最大14倍速で録音するマッハリッピングがあります。マッハリッピングにより録音時間の短縮ができ便利です。

#### BeatJam対応☆

本機へ録音した音楽ファイルを付属のBeatJamをインストールしたパソコンへ移動し、パソコン上で音楽ファイルを管理することができます。また、パソコン上で管理している音楽ファイルを本機へ転送して聞くこともできます。パソコンから転送できる音楽データはATRAC3/ATRAC3plus/MP3/WMA/AACとなります。

#### CPRM対応

本機では、DVD-R/RWのビデオレコーディングモード(VRモード)で録画されたディスクを再生できます。さらに、デジタル放送などを記録したCPRM対応のDVD-R/RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード (VRモード) のディスクが再生できます。

#### マルチ音声機能

お好きな音声言語に切り替えて、お楽しみください。
※DVDビデオに収録されていない言語には切り替わりません。

# マルチ字幕機能

お好きな字幕言語に切り替えて、お楽しみください。 ※DVDビデオに収録されていない言語には切り替わりません。

# マルチアングル機能

複数のアングルで収録されているDVDビデオの場合、好きなアングルに切り替えることができます。

# 演奏時間表示

トラック経過時間を表示することができます。

# トラックリスト表示

トラックリスト画面を表示し、簡単な操作で聞きたい曲を再生することができます。

# リピート機能

お気に入りの曲を、繰り返し聞くことができます。

# ランダム(順序不同演奏)機能

演奏中のディスクのすべての曲を順序不同で演奏します。

☆町: HS709D-A/HS709D-W、★町: HS309-A/HS309-W

ラジオ

B

L

#### エリア選局

ナビゲーション画面の自車マークのあるエリアで放送されている放送局を呼び出すことができます。

#### 手動選局

FMは0.1 MHz、AMは9kHzずつ選局します。

#### 自動選局

放送局を自動的に選局します。

#### プリセット機能

FM12局、AM12局をプリセットできます。

#### エフエムストッカー☆

FM放送の音楽をSDカードに録音/再生することができます。

# ハンズフリー機能☆

携帯電話を持たなくても通話することができます。

#### Bluetooth Audio<sup>☆</sup>

Bluetooth対応機器を使用して音楽を聞くことができます。

# PSS(パーキングサポートシステム)連動機能<sup>☆</sup>

車のキースイッチがOFFになっている場合、異常が発生すると、警告メッセージがスピーカーから流れます。

※この機能は別売のPSS機(パーキングサポートシステム超音波カーアラームタイプ)またはSSS機(セキュリティサポートシステム超音波カーアラームタイプ)とハーネスキットが必要となります。

「PSS (パーキングサポートシステム) 連動機能について | 294~296ページ

# セキュリティコード

3~12桁のセキュリティコードを設定することができます。セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使用できないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

と 「セキュリティコードを設定する」 297~299ページ

# オプションボタン選択機能

(★)ボタン(オプション)によく使う機能を設定することができます。

※別売のサイドブラインドモニターを接続し、設定している場合は本機能は使用できません。

# リヤエンターテイメント(後席選択)機能☆

コンポジット入力対応モニターを接続している場合に、コンポジット入力対応モニターではDVDやTVの映像と音を楽しみながら前席では別のソースを楽しむなど、前席とコンポジット入力対応モニターで別々のソースを選択することができます。

☆印: HS709D-A/HS709D-W

# 主な特長(5)

#### バックビューモニター用端子付

別売のバックビューモニターを接続すれば、車のシフトレバーをリバースに入れたとき、 画面をバックビューモニター映像にすることができます。

#### フロントサイドビューモニター用端子付

別売のフロントサイドビューモニターを接続すれば、別売のフロントサイドビューモニターのスイッチを入れたとき、画面をフロントサイドビューモニター映像にすることができます。

#### サイドブラインドモニター用端子付

別売のサイドブラインドモニターを接続すれば、 **★** ボタン (オプション) を押すと、画面をサイドブラインドモニター映像にすることができます。

#### SD再生

パソコンからSDカードに入れた音楽∕☆映像データを再生することができます。

# ETC端子付

- 別売のETCユニットを接続するとETCユニットの出力データをナビゲーション画面に表示することができます。
- ●接続可能なETCユニットは外部機器接続用端子付のモデルです。 詳しくは販売店にご相談ください。

#### 後席専用モニター用映像音声出力端子付

コンポジット入力対応モニターに接続することができます。(HS309-A/HS309-Wは映像のみ表示)

**(査)**別冊の日産オリジナルマルチシステム494ページ 詳しくは販売店にご相談ください。

# ビデオ入力端子付

別売のVTRケーブルやAVケーブルを使用して市販のVTR機器の映像・音声を本機でお楽しみいただけます。

別売の音声ケーブルを使用して市販の携帯用オーディオ機器の音声を聞くことができます。

# AUX(前面音声入力端子)付<sup>☆2</sup>

市販の音声ケーブルを使用して市販のポータブルオーディオ機器など外部入力装置を接続して音声を本機でお楽しみいただけます。

☆1印: HS709D-A/HS709D-W ☆2印: HS709D-W/HS309-W ☆3印: HS309-A/HS309-W

その

他

#### iPod端子付

付属のiPod接続ケーブル☆1/別売のiPodアダプター☆3を使用して、本機で音楽再生や映像再 生などのiPodの操作をすることができます。

#### ビーコン端子付

別売のビーコンキットを接続すると、より詳細な渋滞情報などビーコンの交通情報を取得 することができます。 184~189、253~255ページ

※変更等ある場合がありますので、接続および操作可能なユニットについては、お買い上 げの販売店にご相談ください。

# USB端子付

そ

0

他

- ●USBメモリデバイス(USBフラッシュメモリ/(ATRAC AD対応)ウォークマン)の音楽 データを再生することができます。また付属のBeatJam☆¹をインストールしたパソコ ンに別売のUSB接続ケーブルを使用して音楽ファイルを本機へ転送して聞くことができ ます。
- ●別売のiPodコード(USB接続用)を使用して、USBでiPodの音楽を聞くこともできます。

# VGAモニター☆1

高解像度(800×480ドット)により高精細なVGAモニターを使用しているので、美しく 高画質な画面です。

#### 広視野角液晶ディスプレイ


広視野角液晶ディスプレイを使用しているので、どの角度から見ても美しい画面です。

☆1旬: HS709D-A/HS709D-W ☆2旬: HS709D-W/HS309-W ☆3印: HS309-A/HS309-W

# GPS(Global Positioning System) (CONT

地球の廻り高度約21,000kmにGPS衛星が米国国防総省によって打ち上げられています。これは主として軍事利用のためですが、民間にもその利用が開放されており、このGPS衛星から送信された電波を利用して、現在地(緯度、経度、高度)を知ることができるシステムです。

※ 本機では高度は表示しません。



# 受信しにくい場所について

GPS衛星の電波は、付属のGPSアンテナで受信します。

GPSアンテナとGPS衛星との間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、 現在地の測位ができません。

受信に適した場所は、屋外の、電波をさえぎる障害物のない、見晴らしの良い場所です。受信しにくい場所は、以下のようなところです。



トンネルの中

- 高層ビルに囲まれたところ
- 樹木の密集したところ
- ●高速道路の下など









- ※ 同じ場所でも、次のような理由で受信数が変動します。
  - GPS衛星は地球の周りを移動する周回衛星であり、時間によって位置が変わるため。
  - GPS衛星の受信は、GPS衛星の周波数に近似した他の電波の影響を受けるため。
  - 車内でご使用の電子機器(アマチュア無線機、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステム等)の妨害、または一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルム等により電波がさえぎられ受信感度が悪化したり受信しなくなることがあるため。

# 受信するまでの時間について

必ず見晴らしのよい場所で行なってください。

GPS衛星から測位に使用できる電波を受信すると、画面左上の方位表示の背景色が黄色になり、測位した現在地を表示します。

本機を取り付け後または車のバッテリー等交換後、初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、現在地を表示するまでに15~20分程度かかることがあります。(これはGPS衛星から送られる衛星の軌道データが12分30秒に1回送られているため、このデータの取り込みに時間がかかるためです。現在地を表示するまでは移動しないでください。)通常は電源を入れてから数分で表示します。

はじめに

# 自律航法とマップマッチング

HS709D-A HS309-A HS709D-W HS309-W

# 現在地の誤差について

GPSを使った測位では、約30m~200m程度の誤差があるため、実際の位置と地図に表示されている現在地の位置が一致しないことがあります。また、GPS衛星は米国国防総省によって管理されていますので、意図的に測定用電波のデータが変更されることがあり、このときは現在地表示の誤差も大きくなります。こうした誤差を補正するために、本機では、車速パルスとジャイロセンサーを利用した自律航法と、マップマッチング機能を備えています。

# 自律航法\*1&マップマッチング\*2

自律航法とマップマッチングで、GPS衛星電波の誤差によって起こる実際の現在地と地図上の現在地とのズレを少なくします。また、GPS衛星電波が受信できなくなったときも、自律航法とマップマッチングで、自車マークの位置を補正します。

- \*1:本機に内蔵のジャイロセンサーで車の移動方向を判断し、車から得た車速パルスから車の走った距離を 算出することにより、現在地を割り出します。
- \*2: 測位した現在地が道路上にない場合に、地図ソフトに収録されている情報を利用して、自車マークを近くの道路上に表示させる機能です。

# 学習度と現在地

前述のように、本機はGPS衛星電波による測位のほか、3次元のセンサーと車速パルスで正確な現在地を割り出すしくみになっています。


ナビゲーションは車に取り付けてから、実際の走行を重ねることでデータを蓄積し、次第に各種センサーの精度が向上していきます。

これを一般的に「学習度」と「学習度の向上」といいます。

「距離」「方位(左右方向の回転)」「傾斜」について学習度を上げるには、実際の走行によりますから、取り付けてしばらくの間は「学習度」の不足から現在地にズレが発生する場合があることをご承知おきください。

# ディスクの取り扱いかた

- ●定期的に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを 柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭い てください。
- ディスクを持つときは記録面をできるだけさわらない ようにしてください。



- ◆セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあるディスクはお使いにならないでください。ディスクが取り出せなくなったり、本機が故障する原因となることがあります。
- ●ディスクは使用中高速回転しますのでヒビの入ったディスクや大きくそったディスクは使用しないでください。
- そらないように必ずケースに入れ、直射日光の当たる場所には保管しないでください。特に夏期、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので放置しないでください。
- レコードスプレー、帯電防止剤などは使用しないでください。また、ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品をかけるとディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。
- ●新しいディスクをご使用になるとき、ディスクを入れても再生しない場合があります。 これはディスクのセンターホールまたは外周にバリがあり、ディスクが正しくセットされないために発生するものです。この場合には右図のように、あらかじめボールペン等でバリを取り除いてからお使いください。
- ●ディスクを取り出した直後は、ディスク自体が熱くなることがあります。取り扱いには十分お気をつけください。

※本体の読み取り性能およびディスクへの影響はございません。


















# ディスクを入れる/取り出すには

HS709D-A HS309-A HS709D-W HS309-W



# ▲ ボタン(OPEN)を押す。


: ディスプレイ部が開き、ディスク挿入口があらわれます。



# 2

# ディスク挿入口にDVD/CDを挿入する.

: 自動でディスプレイ部が閉じます。



※ ▲ ボタン(OPEN) / ディスク挿入口については44、45ページでご確認ください。

# ディスクを取り出すには

- 1. 上記手順 1 にしたがって、ディスプレイ部を開き、 ▲ ボタン(DVD/CDイジェクト)を押してDVD/CDを取り出す。
- 2. ▲ ボタン(OPEN)を押して、ディスプレイ部を閉じてください。

# - Cトバイス -

- ●ディスクを取り出したときは、自動でディスプレイ部は閉じません。
- ●長時間DVD/CDを挿入していると、DVD/CDが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ディスクを挿入すると自動でディスクの再生がはじまります。



ディスプレイ部を開閉するときは手などをはさまないように注意してください。けがの原因や、ディスプレイ部の故障の原因になります。

# ∕↑注意

- ●ディスクを挿入するときは、他のディスクが挿入されていないことを確認してから挿入してください。すでにディスクが入っていて2枚目を挿入しようとすると、ディスクにキズがつき故障の原因になります。
- ディスプレイ部を開けたまま走行しないでください。 急ブレーキ時に開いたディスプレイ部に体が 当ったり、思わぬけがをするおそれがあります。
- ●ディスク挿入途中に(▲)ボタン(OPEN)を押さないでください。ディスクがディスプレイ部にはさまれ、ディスクの破損またはディスプレイの故障の原因になります。
- ディスクを出し入れするときには、安全のため、シフトレバーがディスプレイ部に当たらない位置で行なってください。

# SDカード/USBメモリデバイスに ついて

- ■SDロゴは商標です。 **S**シ
- ■SDHCロゴは商標です。
- ■お客さまが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された"SDカード"は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
- ■本機にはSDカード、USBメモリデバイスは付属しておりません。 ※それぞれの規格に準じた市販品をお買い求めください。
- ■16GBまでの容量の "SDカード" に対応しています。
- ■本機に接続できるUSBメモリデバイスはUSBフラッシュメモリとATRAC AD対応のウォークマンです。 USBフラッシュメモリとATRAC AD対応のウォークマン以外のものは接続しないでください。 動作保証できません。「毎~別冊の日産オリジナルマルチシステム 232~234ページ参照
- ■フォーマット(初期化)について
  - SDカードのフォーマットは本機で行なってください。 「データを初期化(消去)する | 306、307ページ
    - ※初期化により消失したデータは元に戻せません。十分ご確認したうえで行なってください。 本機以外の機器で初期化した場合、本機で使用できない場合があります。本機で初期化を行なってから使用してください。
  - ●USBメモリデバイスのフォーマットは本機で行なえません。お手持ちのパソコンなどで行なって ください。
- "miniSDカード" / "microSDカード" を使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター/ microSDカードアダプターを使用し、正しい挿入方向をご確認ください。アダプターが装着されて いない状態で本機に挿入すると、機器に不具合が生じることがあります。また、 "miniSDカード" / "microSDカード" が取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き差しし、本機に アダプターだけ残さないようにしてください。
- ■miniSDカード/microSDカードをminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターでご使用の際は正常に動作しない場合があります。
- ■microSDカードをminiSDカードアダプターに装着し、更にSDカードアダプターに装着して使用しないでください。
- ■SDカード挿入口やUSB接続端子に異物を入れないでください。SDカードやUSBメモリデバイスを破損する原因になります。
- ■SDカード/USBメモリデバイスへのデータ書き込み中/読み込み中/本機にデータ転送中は抜かないでください。また、車のキースイッチを変更しないでください。データが破損する恐れがあります。破損した場合、補償できません。
- ■静電気や電気的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたる恐れのある場所に、SDカードやUSBメモリデバイスを放置しないでください。データが破壊される恐れがあります。

- ■本機内部を保護するため、異常が生じたときは自動的に本機の機能が止まります。 画面に表示されたメッセージにしたがって操作しても動かないときは、故障の恐れがありますので お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■本機はSDカードを使用して下記機能を使用することができます。
  - ●地点編集で 「SDカードで地点を探す」103、104ページ
  - ●ルート探索「BP」「SDカードからルートを探索する | 142~144ページ
  - ●地点登録「SDカードから地点を登録する | 244~246ページ
  - ●画像の追加やコピー[音] 「画像を追加する」270~272ページ「画像をSDカード/USBメモリデバイスにコピーする | 273~275ページ
  - ☆画像の閲覧「Photo機能を使う」424~431ページ
  - Gracenoteデータベースのアップデート 別冊の日産オリジナルマルチシステム (詳細版) 「夢」「データ管理 | 58~64ページ
  - ●音楽再生 ア 別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) 236~253ページ
  - ●☆映像再生「一別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) 190~193ページ
  - ★FM録音/再生[音]別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) 52~57、171~173、198~221ページ
  - ◆ ☆ワンセグ録画/再生 ア 別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版)382、383、194~197ページ
    - ※対応可能なSDカードと再生につきましては別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) 177ページを参照ください。
- ■本機はUSBメモリデバイスを使用して下記機能を使用することができます。
  - ●音楽再生「を別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) 231~253ページ
  - Gracenoteデータベースのアップデート 別冊の日産オリジナルマルチシステム (詳細版) 「データ管理」58~64ページ
  - ●画像の追加やコピー[音] 「画像を追加する」270~272ページ 「画像をSDカード/USBメモリデバイスにコピーする」273~275ページ
  - ◆画像の閲覧● 「Photo機能を使う」424~431ページ
- ■SDカード、USBメモリデバイス内の大切なデータは、バックアップをとっておくことをおすすめします。
- ■長時間で使用になったあと、SDカードやUSBメモリデバイスが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ■SDカードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去ができなくなる場合があります。
- ■SDカード、USBメモリデバイスが不良の場合、正常に動作しない場合があります。
- ■SDカードの誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、記録・消去・初期化ができなくなります。

※本書ではSDメモリーカード・SDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しております。

☆印: HS709D-A/HS709D-W ★印: HS309-A/HS309-W

39

# SDカードの取り扱いかた


● 定期的にカートリッジの表面についたホコリやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。




● ラベルがはがれていたり、ネームテープ(ラベル)が貼って あるSDカードは使用しないでください。




● 直射日光や湿気の多いところをさけて保管してください。 SDカードが使用できなくなる場合があります。



● 持ち運びや保管の際は、必ず収納ケースに入れてください。 ※収納ケースは一例です。



● 端子部には、手や金属が触れないようにしてください。



●強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどはしないでください。



# SDカードを入れる/取り出すには

HS709D-A HS309-A HS709D-W HS309-W

1

# ▲ ボタン(OPEN)を押す。


: ディスプレイ部が開き、 SDカード挿入口があらわれます。



2

# SDカード挿入口にSDカードを差し込む。


: 自動でディスプレイ部が閉じます。



※ラベル面を上にして矢印の方向に"カチッ"と音がするまで差し込んでください。
※ ▲ ボタン(OPEN)/SDカード挿入口については44、45ページでご確認ください。

# SDカードを取り出すには

- 1. 上記手順 1 にしたがって、ディスプレイ部を開き、SDカードを1回押してから取り出す。
- 2. ▲ ボタン(OPEN)を押して、ディスプレイ部を閉じてください。



- ●SDカードを取り出したときは、自動でディスプレイ部は閉じません。
- ●長時間SDカードを挿入していると、SDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。



ディスプレイ部を開閉するときは手などをはさまないように注意してください。けがの原因や、ディスプレイ部の故障の原因になります。

# ⚠注意

- ディスプレイ部を開けたまま走行しないでください。急ブレーキ時に開いたディスプレイ部に体が 当ったり、思わぬけがをするおそれがあります。
- SDカード挿入途中に(▲) ボタン(OPEN)を押さないでください。SDカードがディスプレイ部にはさまれ、SDカードの破損またはディスプレイの故障の原因になります。
- SDカードを出し入れするときには、安全のため、シフトレバーがディスプレイ部に当たらない位置で行なってください。
- SDカードには寿命があるため、長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- "miniSDカード" / "microSDカード" を使用する場合は、必ず "miniSDカードアダプター" / "microSDカードアダプター" に装着してご使用ください。 "miniSDカード" / "microSDカード" / "が取り出せなくなったり機器の故障の原因になります。

# オーディオ/テレビ/ラジオの設定に ついて

- ■バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断たれたときは、メモリーしたチャンネルや音場、スピーカー仕様などの設定も全て消去されます。
- ■ラジオやテレビの受信は受信場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。
  - ●電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くやラジオ 放送、アマチュア無線の送信用アンテナの近くで受信すると、画 像が乱れたり雑音がはいる場合があります。
  - ●電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなることがあります。
  - ●トンネル内にはいったり、放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。



- 一部の地域において、ラジオ、テレビ等の送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の 電波の影響により、映像・音声に乱れが生じる場合があります。
- ◆本機で受信する場合は、家庭で受信する場合に比べると受信可能なエリアが狭くなります。
- 固定受信(ハイビジョン放送等)や携帯受信(ワンセグ)などの放送方式、放送局により、受信状態やエリアが変化します。
- ●ワイパー、電動ミラー、エアコンのFANなどを動作させると受信感度が悪化する場合があります。

# パソコン連携(いつもドライブリンク)


HS709D-A HS309-A HS709D-W HS309-W

パソコンで指定のWebサイト(いつもドライブ)を利用して、地点情報やルート探索した結果をSDカードに保存すると、本機の目的地ルート探索にそのまま活用することができます。

いつもドライブを利用するにはユーザー登録を行なう必要があります。ユーザー登録の方法は、別紙の「いつもドライブリンク」をご覧ください。

# パソコン連携(いつもドライブリンク)の流れについて

※番号にしたがって 参照してください。



4. SDカードを本機に差し込み、 情報を確認または保存する。

**☞**「SDカードを入れる/取り出すには」41ページ

『SDカードで地点を探す』103、104ページ

で 「SDカードからルート探索をする」142~144ページで 「SDカードから地点を登録する」244~246ページ

3. パソコンにSDカードを差し込み、 SDカードに "DRIVE" フォルダを移 動(ドラッグアンドドロップ)する。

# -ᄉひ アドバイス -

- ●SDカードを使用する前に「否 「SDカード/USBメモリデバイスについて」38、39ページをご覧ください。
- SDカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行なっため、いつもドライブトでのルート探索結果と異なります。

[ SDカードからルート探索をする] 142~144ページ


**ア** 「ルート探索条件の設定をする」247~250ページ


- ●いつもドライブで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地となります。(いつもドライブで指定した出発地にはなりません。)
- ●本機からSDカードに録音(REC)または再生している場合、SDカードで地点を探す/SDカードからルート探索をする/SDカードから地点を登録するの操作はできません。SDカードの録音(REC)または再生を停止させてから操作してください。
- ●★印:詳しい操作方法につきましては、いつもドライブ Webサイトの「ヘルプ」をご覧ください。

# 各部の名称とはたらき

本機はパネルに配置しているボタン(操作説明では"〇〇ボタンを押す"と説明しています。)と、画面に表示されるタッチボタン("〇〇ボタンをタッチする"と説明しています。)を直接タッチして操作します。

#### HS709D-A





# ① ▲ ボタン(OPEN)

- ディスクを出し入れするときに押します。 (37ページ)
- ●画面の角度を調整するときに長押しします。 (46ページ)

# ② ば ボタン(発話)☆1

- ●音声操作への切り替えをします。(360~369ページ)
- ●長押しをするとHF MENU画面を表示します。 (260、358ページ)

# 「リリボタン(交通情報) <sup>☆2</sup>

交通情報を受信します。


## ③ (AV) ボタン


AV SOURCE画面を表示します。(384、385ページ)

#### 4 メニュー ボタン

- メニュー画面を表示します。(60、61ページ)
- ●長押しすると画面調整画面が表示されます。 (380~382ページ)

#### HS309-A





#### ⑤ 現在地 ボタン

現在地の地図を表示します。(54ページ)

#### ⑥ ① ボタン(AV電源)

- 画面を消すときに長押しします。(383ページ)
- ●オーディオ操作をON/OFFするときに使います。 (385ページ)

# ⑦(\*)ボタン(オプション)

- サイドブラインドモニター映像画面を表示します。 (280~287ページ)
- ◆オプションボタン設定画面で選択した機能の操作を します。(261、262ページ)
- ●画面を消す時に長押しします。(383ページ)

#### ⑧ ▲ ボタン(DVD/CDイジェクト) (37ページ)


#### ⑨ディスク挿入口(37ページ)

#### **⑩SDカード挿入口**(41ページ)

#### ①認証カードカバー


#### HS709D-W





# 

HS309-W



#### ① ▲ ボタン(OPEN)

- ●ディスクを出し入れするときに押します。 (37ページ)
- 画面の角度を調整するときに長押しします。 (46ページ)

#### ② し ボタン(AV電源)

- 画面を消すときに長押しします。(383ページ)
- ◆オーディオ操作をON/OFFするときに使います。 (385ページ)

#### ③ AV ボタン

AV SOURCE画面を表示します。(384、385ページ)

# ④ (減) ボタン(発話) ☆1

- 音声操作への切り替えをします。(360~369ページ)
- ●長押しをするとHF MENU画面を表示します。 (260、358ページ)

#### 「·ル)ボタン(交通情報)☆2

交通情報を受信します。

# ⑤ メニュー ボタン

- ●メニュー画面を表示します。(60、61ページ)
- ●長押しすると画面調整画面が表示されます。 (380~382ページ)

#### ⑥ 現在地 ボタン

現在地の地図を表示します。(54ページ)

#### ⑦ ★ ボタン(オプション)

- サイドブラインドモニター映像画面を表示します。 (280~287ページ)
- オプションボタン設定画面で選択した機能の操作を します。(261、262ページ)
- ●画面を消す時に長押しします。(383ページ)

### ⑧ ▲ ボタン(DVD/CDイジェクト) (37ページ)

⑨ディスク挿入口(37ページ)

# **10SDカード挿入口**(41ページ)

#### ①認証カードカバー

#### ⑫AUX端子☆3


●市販のポータブルオーディオ機器を接続します。 (別冊のオリジナルマルチシステム317~323ページ)

# (⚠注意) 認証カードカバーは地図データのバージョンアップのとき以外は開けないでください。

☆1印: HS709D-A/HS709D-W ☆2印: HS309-A/HS309-W ☆3印: HS709D-W/HS309-W

# ▲ ボタン(OPEN)を長押しする。(約0.7秒以上)

ディスプレイ部が斜め上に1段階傾きます。ボタンを長押しするごとに1段階ずつ傾きます。 (全5段階)





# - ペン アドバイス -

- ▲ ボタン(OPEN)については44、45ページでご確認ください。
- 角度調整をしても車のキースイッチをOFFにすると、ディスプレイ部は自動で閉じ収納されますが、次回、車 のキースイッチを変更すると、前回角度調整した段階でディスプレイ部が開きます。



角度調整をするときは手や指などをはさまないよう注意してください。 けがや、ディスプレイの故障原因になります。